





カバ・シャッタを開いた状態



添付品



警告ラベル



皿タッピンねじ (3×12)